

РУССКИЙ

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Важные указания:

- Термогигрометр следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, прямых солнечных лучей и не устанавливать его вблизи источников тепла (печей, радиаторов отопления).
- Этот прибор не игрушка. Храните его вне досягаемости детей.
- Очищайте прибор влажной салфеткой. Не используйте сильно действующих чистящих средств и не погружайте прибор в воду.
- Неправильное использование или открытие прибора ведет к потере гарантии.
- Для точной передачи измеренных значений в условиях меняющейся среды термогигрометру необходимо 15 минут.

Ввод в эксплуатацию:

Снимите полоски изоляции в отделении для батареек на нижней стороне прибора. Прибор готов к работе. Вы можете использовать прибор, установив его на полу при помощи откидной подставки, или прикрепив его на стену с помощью перфорационных отверстий (на задней стороне прибора).

Обслуживание:

- Для отображения максимального значения измеренной температуры или влажности воздуха нажмите кнопку MAX/MIN на задней стороне прибора.

- Для отображения минимального значения измеренной температуры или влажности воздуха нажмите два раза кнопку MAX/MIN на задней стороне прибора.
- Прибор может показывать температуру как в градусах Цельсия (°C), так и в градусах Фаренгейта (°F).

Для выбора необходимой единицы измерения температуры нажмите кнопку °C/°F на задней стороне прибора.

Значки в виде смайлов:

- Смайл на дисплее показывает текущие условия помещения.

😊 = температура 20–25 °C, влажность воздуха 30–60 %
(идеальное значение)

😢 = любая температура и влажность воздуха ниже 30 %

😁 = любая температура и влажность воздуха выше 60 %

На дисплее не видно смайлика, если влажность воздуха составляет 30–60 %, и температуре НЕ достигает 20–25 °C.

Технические характеристики:

- Диапазон измерения температуры: 0–50 °C (32–122 °F),
точность 0,1 °C
- Диапазон измерения влажности воздуха: 20% - 95%
- Кнопочная батарейка CR2025

Утилизация:

Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор. Утилизируйте их через Вашего дилера электрооборудования или местную точку сбора вторсырья.



Утилизируйте прибор в соответствии с директивой ЕС 2002/96/EC по старым электрическим и электронным приборам — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашивающиеся части (в том числе батарейки),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.

Срок эксплуатации изделия: минимум 5 лет.

Товар подлежит декларированию

Фирма-изготовитель: Бойрер ГмбХ, Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО БОЙРЕР, 109451 г. Москва, ул.
Перерва 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва 62, корп. 2
Тел(факс) 495 - 658 54 90
bts-service@ctdz.ru



Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____