

sinbo

SDF 3832 FRİTÖZ

KULLANMA KILAVUZU



for Turkey

TR

EN

RU

AR



www.sinbo.com

Русский

SINBO SDF 3832 Фритюрница РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сохраните это руководство в качестве источника справочной информации.

Общие правила техники безопасности

Перед началом использования устройства внимательно прочитайте эти инструкции по эксплуатации и сохраните в качестве источника справочной информации, вместе с гарантийным талоном, счетом-фактурой, и, по возможности, с коробкой и внутренней упаковкой устройства.

- Это устройство предназначено только для персонального использования. Это устройство не подходит для коммерческого использования. Не используйте устройство на улице (за исключением тех случаев, когда устройство специально разработано для использования на улице). Не подвергайте устройство воздействию температуры, прямых солнечных лучей и влаги (не погружайте в какую-либо жидкость) и оберегайте от повреждения предметами с острыми углами. Не пользуйтесь устройством мокрыми руками. Если в устройство попадет вода, немедленно отключите вилку прибора от сети. Не погружайте устройство в воду.
- Прежде чем приступить к процедуре чистки или убрать прибор на хранение, вначале переведите выключатель в положение «выключено» и затем удалите вилку из розетки (отключая устройство от сети, не тяните за шнур, беритесь за корпус вилки). Если устройство не используется, снимите все съемные аксессуары.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Если у вас возникнет необходимость покинуть помещение, в котором используется устройство, выключите прибор и отсоедините вилку от сети (отключая устройство от сети, не тяните за шнур, беритесь за корпус вилки).
- Регулярно осматривайте прибор и шнур питания на предмет наличия повреждений. Никогда не пользуйтесь устройством с наличием любых повреждений.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обязательно свяжитесь с авторизованным сервисным центром. Для предотвращения опасности, замену сетевого шнура в случае повреждения должен производить изготовитель кабеля, представитель компетентного сервиса или квалифицированный специалист аналогичных служб.
- Пользуйтесь только оригинальными запасными деталями.
- Соблюдайте приведенные ниже 'Специальные инструкции по безопасности'.

Дети

• Чтобы не ставить под угрозу безопасность детей, пожалуйста, храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, коробки, полистирол и т.п.) в недоступном для детей месте.

Внимание! Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом, существует риск асфиксии!

• Чтобы избежать возможных опасных ситуаций, которым могут подвергаться дети в процессе пользования электроприборами, следите за тем, чтобы шнур питания не находился на пути следования и убедитесь в том, что дети не смогут получать доступ к устройству.

Советы по мерам индивидуальной безопасности при пользовании этим устройством

- При контакте с этим устройством, беритесь только за специальные ручки, находящиеся на корпусе.
- Не двигайте устройство с кипящим или горячим маслом.
- В процессе пользования устройством, держите крышку плотно закрытой.
- Во избежание брызг масла, заполняйте корзину фритюрницы до погружения в масло.
- Не забывайте пользоваться корзиной для жарки в процессе жарки продуктов с помощью этого устройства.
- **Предупреждение: Во избежание вспенивания и выплескивания масла через верх, не пользуйтесь смесью твердых жиров и растительных масел. Различные виды жиров и масел могут представлять собой опасность даже если их просто смешивать между собой!**
- В случае загорания масла внутри фритюрницы, ни в коем случае не пытайтесь потушить пламя водой. Вместо этого, накройте прибор крышкой и влажным покрывалом, это погасит пламя.

Вступление

Для обеспечения возможности настройки требуемой температуры для жарки различных продуктов, фритюрница оснащена термостатом.

Чтобы обеспечить идеальный и безопасный способ эксплуатации фритюрницы, обязательно прочитайте все инструкции.

Подключение: Прибор необходимо включать в правильно смонтированную розетку с заземлением электрического сети с параметрами 230 В, 50 Гц.

Включение в работу

Процедуры, которые необходимо выполнить перед первым применением

- Удалите все упаковочные материалы. Откройте крышку фритюрницы. Внутри резервуара для масла находится корзина для жарки. Удалите все детали, находящиеся внутри резервуара фритюрницы.
- Перед первым применением, с соблюдением рекомендаций раздела «Чистка», вымойте крышку, корпус, резервуар и корзину для жарки.
- Вытяните шнур питания из отсека для кабеля.

Советы по применению

- Никогда не оставляйте в масле остатки продуктов (например, ломтики картофеля фри). Меняйте масло через каждые 8-10 использований.
- процесс жарки продуктов во фритюрнице, осуществляется при высокой температуре нагревания. Используйте жидкие или твердые сорта масел высокого качества. Не применяйте маргарин, оливковое или сливочное масло: Для нагревания этих сортов масел требуется более низкая температура, поэтому они не подходят для жарки продуктов во фритюрнице. Чтобы уменьшить содержание акриламида, температура для жарки продуктов с повышенным содержанием крахмала (картофель, крупяные изделия) не должна быть выше 170°C. Кроме того, время жарки следует выдерживать как можно более коротким и останавливать процесс как только продукты приобретают золотисто-желтый цвет.
- Не забывайте о том, что элемент защиты включается в работу сразу после размещения панели управления в направляющий механизм.

Советы по применению

- Правильно настраивайте температуру в соответствии с видом продуктов и проверяйте состояние продуктов, которые вы будете жарить во фритюрнице. Как правило, продукты, которые прошли предварительную обработку (полуфабрикаты), обжариваются при более высоких температурах, чем свежие.
 - Не двигайте и не переносите фритюрницу с горячим маслом.
 - Прежде чем жарить продукты из теста, уберите излишки муки. Изделия из теста необходимо аккуратно бросать прямо в масло.
 - Убедитесь в том, что корзина правильно установлена во фритюрнице и ручка занимает предназначенное для этого место.
 - Прижмите друг к другу свободно остающиеся концы ручки.
 - Установите части опоры к проволочным кольцам внутри корзины.
 - Корзина для жарки должна заполняться не более чем на 2/3. Не закладывайте в корзину слишком много продуктов (количество картофеля фри из расчета на один литр масла должно составлять не более 200 граммов).
 - Перед закладкой продуктов в корзину удалите излишек влаги с помощью бумажного полотенца.
- Внимание: При закладке слишком влажных продуктов (например, замороженного картофеля), масло может вспениваться и выплескиваться через край.**
- После применения фритюрницы, обязательно отключайте устройство от сети.

Применение

- Убедитесь в том, что выключатель устройства находится в положении «выключено» и вилка не включена в розетку (светодиодный индикатор не горит).
 - Откройте крышку фритюрницы.
 - Удалите корзину для жарки и налейте в резервуар растительное масло, следя за тем, чтобы уровень не превышал максимальной отметки, или поместите масло твердых сортов. Уровень масла во фритюрнице должен находиться между максимальной и минимальной отметкой уровня масла. Установите на место крышку.
- Пожалуйста, обратите внимание на следующую важную информацию!
- Если вы пользуетесь маслом твердых сортов, до применения измельчите его на небольшие кусочки и поместите на дно резервуара для масла.
- Никогда не кладите масло твердых сортов в корзину.
- Включите вилку в розетку с напряжением 230В, 50Гц. Загорится светодиодный индикатор подачи питания. Установите регулятор температуры на требуемую температуру для жарки определенного вида продуктов.
 - Загорится индикатор зеленого цвета. После достижения заданной температуры, зеленый индикатор потухнет. Откройте крышку и постепенно погрузите в горячее масло корзину с находящимися в ней продуктами.
 - В процессе готовки зеленый индикатор будет загораться и потухать. Это нормальное состояние и означает автоматическое регулирование и поддержку заданной температуры термостатом. В конце времени жарки (время, указанное на упаковке продуктов или в рецепте), аккуратно откройте крышку (Внимание! Соблюдайте осторожность, может произойти выход горячего пара!). Удалите корзину для жарки.

Применение

- Подождите пока стечет излишек масла с готовых продуктов.
- Чтобы выключить устройство, переведите регулятор температуры в положение «OFF» (выключено) и удалите вилку из розетки. Уберите шнур питания в отсек для намотки кабеля.

Чистка

- Убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
- Перед тем, как приступить к очистке, убедитесь, что ваша фритюрница остыла.
- Для того чтобы избежать риска перегорания устройства, пожалуйста, подождите 1-2 часов перед повторным использованием.
- Потянув вверх панель управления, откройте фиксирующий механизм масляного резервуара. Вылейте масло.
- Панель управления на корпусе устройства очищается с помощью ткани увлажненной в воде с моющим средством для посуды. Не погружайте устройство в воду.
- Крышку фритюрницы, корзину для жарки и резервуар для масла можно мыть обычным способом в горячей воде с моющим средством или в посудомоечной машине.
- Избегайте пользоваться абразивными средствами чистки или острыми предметами. Это может повредить поверхность фритюрницы.

Устранение неисправностей

Устройство не работает

Возможные причины и способ устранения неисправности:

- Проверьте правильность подключения к сети.
- Проверьте положение термостата.
- Проверьте, правильно ли установлена панель управления.

Другие вероятные причины:

Это устройство оснащено защитным прерывателем.

Эта система не позволяет включение устройства в опасных ситуациях.

Защита от перегрева

- При случайном включении фритюрницы без масла в резервуаре, автоматически активируется механизм температурной защиты. В этом случае устройство не будет готово к использованию. Отключите фритюрницу от сети.
- После полного охлаждения устройства, залейте масло и нажмите на кнопку RESTART, на обратной стороне панели управления. Фритюрница будет снова готова к использованию. Чтобы нажать на эту кнопку используйте какой-либо острый предмет.

Технические данные

- Объем резервуара для масла: 2,5 литра
- Температурный режим: до 190С
- Контейнер из высококачественной нержавеющей стали

Технические данные

- Емкость 1.5 л
- Контейнер с антипригарным покрытием
- Регулируемый до 190 С термостат
- Корпус из нержавеющей стали
- Металлическая корзина для жарки
- Термостойкая рукоятка для жарки
- Термостойкая крышка из закаленного стекла
- Индикатор питания и нагрева
- Стеклопластиковая крышка для безопасной мойки в посудомоечной машине и корзина для жарки
- Нескользящие ножки
- AC220-240V, 50/60Hz, 2000 Вт

Данное устройство производится в соответствии с последними действующими требованиями безопасности и проходит тест на соответствие таким общепринятым директивам ЕС, как электромагнитная совместимость и низкое напряжение.

* Данный прибор не может использоваться лицами с физическими, психологическими или умственными ограничениями (включая детей), лицами, не обладающими необходимыми знаниями и опытом, без наблюдения лиц, ответственных за их безопасность.

* Следует следить за детьми во избежание их нежелательного взаимодействия с прибором.

* Данное устройство предназначено для пользования в домашних и близких к домашним условиях:

* - кухонные помещения магазинов, офисов и прочих рабочих мест;

* - фермерские дома;

* - отели, мотели и прочие средства размещения, для пользования постояльцами;

* - места, предоставляющие услуги по размещению с завтраком.

* Храните данное руководство.

* Данный прибор может быть использован детьми старше 8-и лет и лицами с физическими, психологическими и умственными ограничениями только под наблюдением или с условием предоставления им необходимых указаний в отношении пользования и обеспечения осведомленности о возможных рисках. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра в возрасте младше 8-и лет.

* Храните прибор и кабель в месте, недоступном для детей младше 8-летнего возраста.

* Прибор не предназначен для эксплуатации совместно с отдельной системой управления или внешним таймером.



Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урючлер Инчаат Спор Малземелери Импаят Санайи ве Тиджарет Аноним (Ширкети)» Харамидаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджиж, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербakovская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Месяц и год производства: 04-2017



ÜRETİCİ FİRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.
VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Made in TURKEY İmal Yılı : 04-2017