

FiiO



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FiiO X1

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое описание	3
Интерфейс и основные функции	3
Обновление прошивки	5
Основные операции	6
Включение/Выключение	6
Воспроизведение	6
Порядок воспроизведения	6
Избранное.....	6
Настройки воспроизведения	7
Настройки системы	8
Просмотр файлов	11
Советы по работе	11
Меры предосторожности	12

Благодарим Вас за приобретение плеера высокого разрешения (192K/24bit) X1 от FiiO. Мы специально разработали эту инструкцию, включив ответы на часто возникающие вопросы, чтобы помочь Вам в полной мере насладиться преимуществами и звучанием X1.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

X1 представляет собой высококачественный аудио плеер который поддерживает работу с форматами MP2, MP3, WAV, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG с максимальным разрешением сигнала 24бит/192кГц. Также этот портативный плеер поддерживает воспроизведение файлов с CUE индексированием и непрерывное воспроизведение без пауз.

ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Питание/Блокировка

Если устройство выключено, для его включения удерживайте кнопку Питание/Блокировка в течение двух секунд. Если плеер включен, коротко нажмите кнопку Питание/Блокировка для блокировки/разблокировки плеера. Для выключения плеера удерживайте кнопку Питание/Блокировка в течение трёх секунд. Для принудительного отключения удерживайте эту кнопку в течение 10 секунд.

Дисплей

Отображает информацию о работе устройства и воспроизводимых композициях.

Иконки

Коротко нажмите на кнопку, чтобы вызвать/спрятать меню иконок.

Назад/Главное меню

Нажмите коротко, чтобы переместиться на один уровень вверх в меню. Удерживайте для возврата в главное меню.

Колесо прокрутки

Колесо свободно поворачивается в разные стороны. Поворачивайте колесо по часовой стрелке для прокрутки вниз/вправо, выбора следующего пункта меню или увеличения значения выбранного параметра (например, громкости); поворачивайте колесо против часовой стрелки для прокрутки вверх/влево, выбора предыдущего пункта меню или уменьшения значения выбранного параметра (например, громкости).

Ок/Воспроизведение/ Пауза

На экране воспроизведения [Now Playing]: коротко нажмите для запуска воспроизведения или паузы.

В меню: коротко нажмите для входа в подменю или выбора необходимого пункта. Эта кнопка также позволяет перемещаться между значениями при выборе.

В других окнах: нажмите коротко для подтверждения действия или нажмите любую другую кнопку для отмены.

Предыдущий/Вверх

В меню воспроизведения: коротко нажмите для переключения на предыдущую композицию; используйте долгое нажатие для перемотки назад.

В других меню: коротко нажмите для выбора предыдущего пункта.

Следующий/Вниз

В меню воспроизведения: коротко нажмите для переключения на следующую композицию; используйте долгое нажатие для перемотки вперед.

В других меню: коротко нажмите для выбора следующего пункта.

Громкость +/-

В меню воспроизведения: коротко нажмите для увеличения/уменьшения громкости на одну единицу; используйте долгое нажатие для непрерывного увеличения/уменьшения громкости.

Индикатор зарядки

При подключении зарядного устройства загорается красным цветом во время зарядки и зеленым - при полном заряде.

Разъём USB

Используется для передачи данных с компьютера, подключения зарядного устройства, воспроизведения звука по USB при работе в режиме ЦАП.

Слот micro-SD

Слот для карт памяти типа micro-SD до 128 Гб 6-го класса или выше.

Выход на наушники/Линейный выход
Аудио разъём 3,5 мм для подключения наушников рассчитан на подключение наушников с импедансом от 16 до 300.Ом. Аудио разъём 3,5мм для подключения к внешнему усилителю, например к FiiO E12.

Reset

Для перезагрузки устройства в случае системной ошибки нажмите эту кнопку тонким предметом подходящего диаметра.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Работа в режиме USB накопителя

При подключении к компьютеру устройство работает в режиме USB накопителя без необходимости установки отдельных драйверов в операционных системах windows XP, windows 7, windows 8, Mac OS X 10 или выше.

Обновление прошивки

Обновление прошивки улучшает и оптимизирует работу плеера, сохраняя все основные функции устройства. Если Вас устраивает работа устройства с текущей прошивкой, то не обязательно производить обновление. Обновление производится при помощи загрузки файлов на карту памяти.

Если обновление проведено неправильно, устройство может работать некорректно или стать полностью нерабочим. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед началом процедуры обновления.


Для проверки текущей версии прошивки необходимо в главном меню выбрать [System Settings]/Настройки системы и затем [About X1]/О плеере X1.

Важные замечания


- Используйте чистую карту памяти емкостью до 32 Гб, имеющую формат FAT32.
- Во избежание ошибок при обновлении перед его началом убедитесь, что X1 имеет достаточный высокий уровень заряда батарей: лучше всего, если устройство заряжено полностью.
- Не нажимайте никакие кнопки в ходе процесса обновления.
- Если процедура обновления прошла некорректно, выключите устройство долгим нажатием в течение 10 секунд кнопки выключения, а затем снова запустите процедуру обновления.

Процедура обновления прошивки

1. Скопируйте файл прошивки «x1.fw» на чистую карту памяти micro-SD емкостью до 32 Гб с форматированием FAT32.
2. Выключите устройство и вставьте карту micro-SD в слот micro-SD.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Иконки», после чего нажмите и удерживайте кнопку включения. Появится диалоговое окно обновления прошивки. После завершения процедуры обновления устройство автоматически перезагрузится.



Процесс обновления



Обновление завершено

Внимание: При втором и всех последующих обновлениях прошивки внешний вид и проведение процедуры обновления могут отличаться от описанных в данной инструкции.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание/Блокировка» на несколько секунд, чтобы включить плеер.

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание/Блокировка» на несколько секунд, чтобы выключить плеер.

Воспроизведение

[Now playing]

Выберите пункт [Now Playing] в главном меню и нажмите «ОК». Если воспроизведение не запущено, то появится подменю, в котором можно выбрать файлы для воспроизведения. Используйте колесо прокрутки и кнопку «ОК» для выбора желаемой композиции и возврата к экрану воспроизведения.

Внимание: Список композиций отобразится только после обновления библиотеки воспроизведения.

Экран воспроизведения

Для вызова графического меню используйте кнопку «Иконки».

Для выбора действия [Add to Favorites]/добавить в Избранное, [Delete from

Favorites]/Удаления из Избранного, изменения порядка воспроизведения или удаления композиции используйте колесо прокрутки или кнопки «Предыдущий»/«Следующий». Подтвердите выбор нажатием кнопки «ОК».

Для вызова списка композиций и выбора новой композиции поверните колесо прокрутки, для воспроизведения подтвердите выбор нажатием кнопки «ОК».

Порядок

воспроизведения

[Category]

Выберите пункт [Category] в главном меню и нажмите «ОК». Появится подменю, в котором можно выбрать категории файлов для воспроизведения: [All Songs]/Воспроизвести все, [Album]/Альбом, [Artist]/Исполнитель, [Genre]/Жанр, [Favorites]/Избранное, [Playlists]/Плейлисты.

Избранное [Favorites]

Добавить/убрать файлы из избранного можно двумя способами:

1. При воспроизведении композиции перейдите в графическое меню [Иконки] и используйте кнопку [Favorite] из этого меню для добавления/удаления текущей композиции из избранного.
2. Выберите пункт [Favorites] в меню [Category]. Используя графическое меню, вызываемое кнопкой «Иконки», выберите какие файлы добавить или удалить из избранного. Нажмите «ОК» для перехода к списку композиций,

используйте колесо прокрутки для перемещения и кнопки «Предыдущий»/«Следующий» для добавления в избранное или удаления. Для подтверждения изменений нажмите кнопку «ОК».

Настройки воспроизведения [Play settings]

Для навигации в меню используйте колесо прокрутки. Для выбора пунктов, входа в подменю или изменения параметров используйте кнопку «ОК».

Режим воспроизведения [Play mode]

В плеере доступны четыре режима воспроизведения:

- последовательное/sequential – воспроизводит все композиции до конца списка и останавливается;
- повтор всех/loop all;
- повтор одной композиции/loop single
- воспроизведение в случайном порядке/shuffle

Продолжение воспроизведения [Resume mode]

Эта функция позволяет установить с какого места начнется воспроизведение после выключения/включения плеера.

- Выкл./Off- место воспроизведения не сохраняется при выключении плеера.

- Последняя композиция/ Song- воспроизведение начнется сначала последней воспроизводимой до выключения плеера композиции.

Последнее положение/Position- воспроизведение начнется с той же по времени позиции в последней воспроизводимой композиции, на которой был выключен плеер.

Непрерывное воспроизведение [Gapless playback]

Воспроизводит композиции без пауз между ними. Эта функция полезна для воспроизведения живых концертов разбитых на отдельные файлы или файлов с «CUE» индексированием, которые не так плавно переключаются между собой.

Ограничение максимальной громкости [Max volume]

Для защиты наушников и слуха можно установить ограничение максимальной громкости. Ограничение максимальной громкости может составлять от 30 до 100 единиц громкости (100 означает, что ограничения нет). Чтобы изменить значение, нажмите кнопку «ОК». Используйте колесо прокрутки для установки значений и кнопку «ОК» - для подтверждения.

Громкость при включении [Default volume]

- Последнее значение/Memory - уровень громкости будет такой же, как перед включением плеера.

- Фиксированный/Custom - при включении плеера всегда устанавливается громкость в соответствии со значением, заданным для фиксированной громкости [Fixed volume settings].

Настройка фиксированного уровня громкости [Fixed volume settings]

Используйте для установки уровня громкости для плеера на момент его каждого включения. Чтобы изменить значение, нажмите кнопку «ОК». Используйте колесо прокрутки для установки значений и кнопку «ОК» - для подтверждения.

Эквалайзер [Equalizer]

Можно выбрать одну из предустановленных настроек эквалайзера или настроить его самостоятельно. Используйте кнопки «Предыдущий»/ «Следующий» для переключения между настройками Rock, Classical, Jazz, Pop, Dance, Vocal, Metal или выбора самостоятельной настройки Custom. После выбора самостоятельной настройки используйте колесо прокрутки для перехода между частотными полосами эквалайзера, затем нажмите «ОК»

для выбора желаемой полосы и снова используйте колесо прокрутки для редактирования значения. Для сохранения изменений используйте кнопку «ОК». Чтобы вернуться из настроек эквалайзера в главное меню, используйте кнопку «Назад».

Баланс [Balance]

Коротко нажмите «ОК» для изменения этой настройки. Вы можете изменять баланс между каналами, используя колесо прокрутки. Максимальные значения составляют +5 дБ на левый или на правый канал. Для применения установленных значений нажмите кнопку «ОК».

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ [SYSTEM SETTINGS]

Обновление библиотеки [Update Media lib]

Скопированные на карту памяти композиции будут отображаться во всех категориях меню и воспроизводятся только после обновления библиотеки.

Вы можете выбрать обновление библиотеки Manual/Вручную или Auto/Автоматически. Для выбора используйте кнопки «Предыдущий»/ «Следующий».

- Вручную/ Manual - библиотеку воспроизведения нужно будет обновлять вручную каждый раз после обмена данными с компьютером.

- Автоматически/Auto - устройство автоматически будет обновлять библиотеку при каждом подключении к компьютеру в качестве хранилища данных.

Рекомендуем использовать автоматическое обновление.

Внимание: не нажимайте какие-либо кнопки и не поворачивайте колесо прокрутки в ходе процесса обновления библиотеки, иначе может возникнуть ошибка и процесс обновления нужно будет запустить заново.

Блокировка клавиш [Key-lock settings]

Нажмите «ОК» для входа в подменю, в котором можно выбрать один из режимов работы. Режимы работы при выборе отображаются графически на экране.

Режим 1: блокировка всех кнопок за исключением кнопок громкости «+/-».

Режим 2: блокировка всех кнопок за исключением кнопок громкости «+/-» и «ОК».

Режим 3: блокировка всех кнопок за исключением кнопок громкости «+/-», «ОК» и «Предыдущий/Следующий».

Время подсветки [Screen timeout]

Вы можете установить время, через которое будет отключаться подсветка экрана и блокироваться клавиши, если не использовать кнопки устройства: 30с, 40с, 50с, 60с, 90с и 120с, а также никогда (ON), в последнем случае подсветка не отключается автоматически.

Яркость подсветки [Brightness]

Вы можете выбрать один из десяти уровней яркости подсветки. Чтобы изменить значение, нажмите кнопку «ОК». Используйте колесо прокрутки для установки значений и кнопку «ОК» - для подтверждения.

Отключение питания [Idle poweroff]

При включении этой функции устройство будет автоматически отключаться, если оно не используется в течение заданного времени.

Время отключения [Idle poweroff time]

Если включено «отключение питания», можно задать время от 1 до 8 минут, по прошествии которого устройство отключится. Чтобы изменить значение нажмите кнопку «ОК». Используйте колесо прокрутки для установки значений и кнопку «ОК» - для подтверждения.

Сон [Sleep]

При включении этой функции плеер будет отключаться через заданное время.

Таймер сна [Sleep timer]

Если включена функция сна, можно установить время от 10 до 120 мин, через которое устройство отключится. Чтобы из-

менить значение нажмите кнопку «ОК». Используйте колесо прокрутки для установки значений и кнопку «ОК» - для подтверждения.

Режим вывода звука [Select output]

Вы можете выбрать выход на наушники или линейный выход. Используйте кнопку «ОК» для установки значений.

Выбор цветовой схемы [Theme]

Вы можете выбрать одну из шести цветовых схем: Серую, Розовую, Зеленую, Голубую, Оранжевую и Коричневую.

Управление пультом с наушников [Supports in-line headphone control]

Данная функция позволяет управлять звуком и воспроизведением/паузой музыки с пульта, если таковой имеется у наушников.

Можно выбрать одно из двух значений: Включено/ON и Выключено/OFF.

Отображение имени файла [File name display]

Данная функция отвечает за отображение основной информации о треке в меню воспроизведения.

Имя файла/File name - отображает имя самого файла

Заголовок/Title - отображает название трека

Информация об устройстве [About X1]

Здесь Вы можете получить информацию об общей ёмкости и свободном месте на карте памяти, посмотреть версию прошивки и номер модели плеера, а также информацию о защите авторских прав на это устройство и краткое руководство по эксплуатации. Для просмотра используйте колесо прокрутки.

Язык [Language]

Плеер поддерживает такие языки, как упрощенный Китайский, традиционный Китайский, Английский, Японский, Корейский, Французский, Немецкий и Испанский. Для выбора используйте колесо прокрутки. Используйте кнопку «ОК» для подтверждения или кнопку «Назад» - для отмены. Настройки языка не меняются при выключении или перезагрузке плеера.

Форматирование [Storage formatting]

Нажмите «ОК» для форматирования карты памяти в формат FAT32. Выберите Да/Yes, если в действительности хотите выполнить форматирование, или Нет/No - для отмены. Используйте колесо про-

крутки для установки значений и кнопку «ОК» - для подтверждения. Для работы с плеером X1 карта памяти должна иметь формат FAT32.

Внимание: форматирование уничтожит все данные, записанные на карту памяти.

Восстановление заводских настроек [Factory restore]

Восстанавливает все настройки в соответствии с заводскими установками. Может использоваться для восстановления системы в случае возникновения ошибок в работе. После выбора этого пункта появится окно подтверждения. Для подтверждения возврата к заводским настройкам нажмите «ОК».

Просмотр файлов [Browse Files]

Позволяет просматривать файлы и папки на карте памяти. Для перемещения используйте колес прокрутки; используйте кнопку «ОК» для входа в папку или воспроизведения выбранной композиции. Для выхода из папки коротко нажмите кнопку «Назад». Длительное нажатие кнопки «Назад» возвращает в главное меню.

Советы по работе

- Если вы не используете X1 длительное время, необходимо периодически заряжать его для сохранения срока службы

батареи. Не бросайте батареи в огонь и подвергайте их действию высоких температур, которые могут повредить и батареи и устройство.

- Для зарядки батарей, пожалуйста, используйте зарядное устройство DC 5В, 2А. Если уровень тока, идущий от адаптера, будет выше, то X1 автоматически выключится и остановит зарядку.

Внимание: Неправильная зарядка батарей может привести к взрыву. Батареи могут быть заменены только на батареи с точно такими же характеристиками.

- Чтобы предотвратить зависание X1 будет пропускать все файлы, которые не может раскодировать.
- При появлении системной ошибки или зависании плеера нажмите кнопку Reset тонким острым предметом или нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд, чтобы выключить устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные с неправильным использованием изделия пользователем и невыполнением установленных правил и инструкций, описанных в данном руководстве.

- Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве.
- Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не пораниться.
- Использование плеера во время управления транспортным средством опасно и может привести к несчастному случаю.
- Использование наушников во время управления транспортным средством, гимнастики или прогулки может мешать управлению и может препятствовать распознаванию аварийных сигналов, сигналов тревоги, оповещений, приближения транспортного средства и человеческой речи. Кроме того, использование наушников в некоторых регионах может быть противозаконным.
- Для очистки поверхности изделия не используйте моющие средства или другие химические препараты во избежание повреждения краски.
- Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.
- Не используйте плеер на морозе при температуре ниже -6°C и при температуре выше 40°C . Это может привести к неустраняемой неисправности плеера.
- Не допускайте попадания воды в плеер и не оставляйте его на долгое время в местах с повышенной влажностью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, как описано выше, сбои в его работе будут расценены как неисправность по вине пользователя.
- Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсорной панелью, не допускайте давления и тряски.
- Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства является причиной аннулирования гарантии, а потребитель лишается прав на любое послепродажное обслуживание.
- Подключайте провода к плееру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может привести к повреждению плеера или компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.
- Если во время использования устройства появится запах гари, или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET, чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками. Это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства. При включении и выключении в розетку электросети руки должны быть

- сухими (в противном случае возможно поражение электрическим током).
- Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85 дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.
 - Использование плеера в местах, подверженных частому воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
 - Во время сервисного обслуживания все данные, хранящиеся на плеере или карте, могут быть удалены. При ремонте плееров наш сервисный центр не создает резервных копий файлов.
 - Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте и не допускайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы, батареи или ЖК-дисплея.
 - Обязательно отключайте USB-адаптер питания во время молнии и грозы, чтобы предотвратить опасность для пользователя и избежать воспламенения.
 - Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбои в его работе.
 - Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.

Спецификации на изделие могут изменяться без предварительного уведомления.

Изображения в данном руководстве могут отличаться от внешнего вида вашего изделия.