

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САМОКАТОМ И КАТАТЬСЯ НА НЕМ

1. Самокат предназначен для детей от 3 до 8 лет с весом не более 50 кг.
2. Чтобы начать движение ребенок должен поставить одну ногу на платформу самоката, переместив на нее вес тела, а другой оттолкнуться. Толчковую ногу при катании нужно менять.
3. Колеса самоката начнут светиться автоматически при кручении.
4. Для того, чтобы самокат сделал поворот, ребенку необходимо перенести вес тела в сторону поворота.
5. Чтобы воспроизвести звуковой эффект «рев мотора», нужно повернуть крутящуюся часть ручки.
6. Чтобы включить подсветку платформы, нужно перевернуть самокат и на платформе снизу переключить тумблер в режим «on». Для отключения подсветки нужно перевести переключатель в режим «off».

ПРАВИЛА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

1. Кататься на самокате необходимо в защите (шлеме, налокотниках, наколенниках).
2. Кататься необходимо по ровной твердой поверхности (оптимально по асфальту) и только под наблюдением взрослого, причем вдали от опасностей – дорог, горок, водоемов и других мест потенциальной опасности.
3. Избегайте катания по песку, известняку и лужам.
4. Перед каждым использованием проверяйте работоспособность самоката. И если что-то кажется работающим неправильно – не катайтесь, позвонив в сервисный центр или продавцу.
5. На самокате может кататься одновременно только один ребенок с весом не более 50 кг.
6. Запрещается запрыгивать на самокат, бросать его или врезаться в посторонние предметы.

ГАРАНТИИ:

1. Гарантия на деку самоката, руль и механизм – 12 месяцев с даты приобретения.
2. Гарантия на колеса – 6 месяцев с даты приобретения.
3. На звуковые эффекты и светящуюся платформу гарантия составляет 3 месяца с даты приобретения.
4. Ресурс свечения колес – 200 часов катания. После этого периода они могут перестать светиться, но это никак не скажется на их работоспособности.

Специалисты компании «Мегарион» всегда помогут проконсультировать и решить проблему, быстро произвести ремонт в случае необходимости, а также обеспечить запасными частями.

Самокат разработан на базе дизайна российской компании «Мегарион» в Гонконге и производится на фабрике современного уровня в Китае.

Мы будем рады услышать Ваши замечания и пожелания:
quality_control@megarion.ru

SMALL-RIDER.COM

SmallRider® PREMIUM PRO

ДЕТСКИЙ САМОКАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- ЗВУК МОТОРА
- СВЕЯЩИЕСЯ КОЛЕСА В СТИЛЕ ВНЕДОРОЖНИКА
- СВЕЯЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА
- ЛЕГКО-СЪЕМНАЯ РУЧКА (ФУНКЦИЯ EASY EJECT)
- РУЧКА РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ
- ЭЛИТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН



НЕВЕРОЯТНЫЙ ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН



УПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНАМИ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС-50 КГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FUN - MODERN - SAFE - STABLE



SmallRider®

PREMIUM PRO

СПАСИБО, ЧТО ПРИОБРЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННОЙ МАРКИ SMALL RIDER!

Чтобы создать данный самокат инженеры компании «Мегарион» работали более 2-х лет и пересмотрели подход к дизайну и функционалу обычного трехколесного самоката. Был разработан стильный, элитный дизайн самоката из будущего, который дополнили передовыми функциями.

ВНИМАНИЕ! Прочитайте полностью инструкцию перед сборкой, настройкой и использованием.

САМОКАТ «PREMIUM PRO» ИМЕЕТ

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- потрясающий, изысканный и уникальный дизайн с хромированными полосками;
- звук режущего мотора при кручении ручки-акселератора;
- невероятные колеса, сделанные в стиле гоночного внедорожника, которые светятся при движении;
- платформа со включаемой подсветкой;
- ручка с функцией быстрого снятия при помощи кнопки ("easy eject");
- специальная эргономичная форма рукояток и регулирующийся по высоте руль;
- утолщенное заднее колесо для повышенной устойчивости и многое другое.

СБОРКА САМОКАТА

Самокат поставляется почти полностью собранным, и для того, чтобы завершить сборку нужно все лишь вставить ручку в отверстие передней части самоката «до щелчка».

[SMALL-RIDER.COM](http://small-rider.com)



НАСТРОЙКА САМОКАТА

Чтобы перевести самокат в полностью готовое к использованию состояние, сделайте следующее:

1. Пусть Ваш ребенок встанет на платформу самоката. Ослабьте зажим на ручке самоката, и опуская ручку вверх-вниз отрегулируйте высоту, которая будет оптимальной для роста Вашего ребенка. Шип ручки должен попасть в отверстие рулевой колонки. Далее туго затяните зажим (рис. 1, 2).
2. Откройте крышку звукового модуля, закрепленного на руле, и установите две пальчиковые (AA) батарейки (не идут в комплекте). Активируйте модуль, нажав на лицевой панели. При кручении подвижного элемента рукоятки должен раздаваться звуковой эффект - рев мотора. Для отключения эффекта повторно нажмите на кнопку. При долгом неиспользовании - извлеките батарейки (рис. 3).
3. Переверните самокат и нажмите на кнопку включения/выключение подсветки платформы. Для установки 3-вольтовой круглой батарейки (идет в комплекте поставки), в отсек нижней части платформы, надо ослабить винт (рис. 4, 5).

