


## Накладки на пороги для R2 Ravon R2 (2016-). Артикул. NP.1301.1



1. Обезжирить порог (Рис.1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча (Рис.2).
3. Приложить накладку по центру порога. Плотнo прижать накладку по периметру.
4. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис.3).
5. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



**Фото установленной накладки**

Накладки на остальные пороги устанавливаются аналогичным образом.

**Наименование модели автомобиля, изображенное на накладках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные накладки.**