



HEADSHOT

AUTO RECOIL SUPPRESSION, HEADSHOT 100%

Игровые мыши серии V

[Руководство по быстрой установке]



ULTRA GAMING GEAR

Кнопка с тремя режимами



Как пользоваться системой Multi-core

Система Multi-Core	Режим стрельбы Gun3	Светящийся индикатор на скроле	Описание функции
Режим 2 GUN3	Дважды нажмите кнопку 1 для настройки CPI	Красный мигает	Играя в FPS - игры для работы левой кнопки в соответствующем режиме, нажмите 1 для одиночных выстрелов, нажмите N для короткой очереди выстрелов 3 для длинной очереди выстрелов.
	Нажмите кнопку 1 чтобы включить режим "одиночных выстрелов"	Красный	
	Нажмите кнопку N чтобы включить режим "короткой очереди"	Зеленый	
	Нажмите кнопку 3 чтобы включить режим "длинной очереди"	Желтый	
Режим: ULTRA GUN3 (не активирован)	Дважды нажмите кнопку 1 для настройки CPI	Красный мигает	Перед приобретением Core3 протестируйте 1000 бесплатных выстрелов (Без активации "Управление макросами" N "Управление оружием" не доступны)
	Нажмите кнопку 1 чтобы включить режим "одиночных выстрелов"	Красный	
	Нажмите кнопку N чтобы включить "настройку 5-Way"	Зеленый	
	Нажмите кнопку 3 чтобы включить "настройку 5-Way"	Желтый	
Режим: ULTRA GUN3 (Дополнительная опция приобретается отдельно)	Дважды нажмите кнопку 1 для настройки CPI	Красный мигает	После Активации Core3, нажмите N, и левая кнопка будет стрелять очередью с автоподавлением отдачи и высокой кучностью выстрелов. Также Вы сможете управлять арсеналом.
	Нажмите кнопку 1 чтобы включить режим "одиночных выстрелов"	Красный	
	Нажмите кнопку N чтобы включить "настройку 5-Way"	Зеленый	
	Нажмите кнопку 3 чтобы включить "настройку 5-Way"	Желтый	

После активации multi-core Вы сможете применять настройки мыши в любой игре, на любом компьютере (Драйвер не нужен).

ULTRA GAMING GEAR